

正视图



侧视图



俯视图

多用电源自动投切装置					
IPDS3500	装置三视图(IPDS3500)			南京爱浦克施电气有限公司	第1张
					共9张



多用电源自动投切装置					
IPDS3500	装置开孔图(IPDS3500)			南京爱浦克施电气有限公司	第2张
					共9张



多用电源自动投切装置					
IPDS3500	装置三维图(IPDS3500)			南京爱浦克施电气有限公司	第3张
					共9张

注:
1.此图为单元柜装置 母排未画。断路器。
2.各种开关型号的选型参数参考表,实际选用需要参考装置给出参数开关型号选择。
3.开关安装位置参考,最终安装位置可由开关厂家装置和客户要求决定。

5	5XB	连接件	RSH2.5-2A	8	
4	50Ac3,4	直流塑壳开关	S253S-C01 AC	2	
3	50Ac1,2	直流塑壳开关	S252S-C01 AC	2	
2	50A	直流塑壳开关	S252S-C03 DC	1	
1	5n	多用电源自动投切装置	IPDS3500	1	
序号	代号	元件名称	型号规格	数量	备注

多用电源自动投切装置					
IPDS3500	安装布置图(IPDS3500)			南京爱浦克施电气有限公司	第4张
					共9张

正视图

背视图

多用电源自动投切装置					
IPDS3500	面板装置图(IPDS3500)			南京爱浦克施电气有限公司	第5张
					共9张

注:1.除门禁等其他回路电缆外的所有接线,其余线芯可根据实际情况增减。
2.开关柜背板引入端子排分为三部分,1-4为1母电压,5-7为2母电压,8-10为母联电压,其余为备用。
3.母线电压采集电缆由母线电压取样小母线引入,其余为备用。
4.为了电压可以选择120V或者220V,120V电压输入220V需要特殊处理

多用电源自动投切装置					
IPDS3500	输入原理图(IPDS3500)			南京爱浦克施电气有限公司	第6张
					共9张

多用电源自动投切装置					
IPDS3500	输出原理图(IPDS3500)			南京爱浦克施电气有限公司	第7张
					共9张

IPDS3500
5n
4X
3X
2X
1X
5X
5X
5